



SLIK UNNGÅR DU Å STARTE EN SKOGBRANN

Bålbrenning og grilling ute i naturen er kos. Men det gjelder å være på vakt, ellers kan turen utvikle seg til å bli en skummel opplevelse. Bruk av åpen ild er den vanligste årsaken til skog- og gressbranner. I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark, utenom på spesielt tilrettelagte og merkede bålplasser.

Vær særlig forsiktig om våren før det blir grønt, og om høsten før snøen kommer. Tørr kvist, buskas og gress kan ta fyr av den minste lille glo. I tørre perioder kan brannvesenet i kommunen nedlegge totalforbud mot åpen ild i naturen. Lokalt kan skogbunnen bli så tørr, at selv røtter og jordsmonn kan ta fyr.

I vinterhalvåret og på tilrettelagte bålplasser kan man trygt brenne bål, så lenge det ikke er for tørt. Men det er ikke tillatt å forlate bål uten at man er helt sikker på at det er grundig slokket. Hvis det ikke er slokkevann eller snø tilgjengelig, ta med en stor flaske vann til å slokke med.

Når man brenner bål eller griller sammen med barn, skal man selvsagt også være obs på faren for brannskader. Hold barna i trygg avstand fra bålet, og unngå brannfarlige klær. Ull er gull!

FÅ FLER NYTTIGE TIPS PÅ [SKOGENSBRANNVOKTERE.NO](https://www.skogensbrannvoktere.no)